

Energie für alle



Datenübertragungsstick

Schnellinstallationsanleitung



Bedienungsanleitung im QR-Code oder unter www.hoymiles.com/resources/download/ DTS-WIFI-G1 DTS-Ethernet-G1 DTS-4G-G1

Region: Global REV1.1

hoymiles.com

1 Packliste

```
DTS-WIFI-G1
                                                              4 x M3-Schraube
                                                         1 x Dokument
   1 x DTS-WLAN-G1
DTS-Ethernet-G1
      1 x DTS-Ethernet-G1
                             4 x M3-Schraube
                                                         1 x Dokument
DTS-4G-G1
    1 x DTS-4G-G1
                             4 x M3-Schraube
                                                         1 x Dokument
```

2 Installieren des Moduls

WLAN und 4G-Anschluss



Ethernetanschluss













3 Indikatoren

Schritt 1: Schalten Sie den Wechselrichter ein. Schritt 2: Überprüfen Sie den Kommunikationsstatus anhand der DTS-Anzeigen.

Statusanzeige	Status	Beschreibung
RUN (Betrieb)	EIN	DTS ist eingeschaltet.
	AUS	DTS ist nicht eingeschaltet.
COM (COM- Schnittstelle)	EIN	Korrekte Kommunikation mit dem Wechselrichter.
	AUS	Fehlerhafte Kommunikation mit dem Wechselrichter.
NET (Netzwerk)	EIN	Korrekte Kommunikation mit der S-Miles Cloud.
	AUS	Fehlerhafte Kommunikation mit der S-Miles Cloud.
	BLINKT	Fehlerhafte Kommunikation mit S-Miles Cloud, aber das Netzwerk ist verbunden.

© 2023 Hoymiles Power Electronics Inc. Alle Rechte vorbehalten.

4 DTS-Online-Einstellung



- Suchen Sie im App Store (iOS) oder im Play Store (Android) nach "Hoymiles" oder scannen Sie den QR-Code, um die Hoymiles-Installateur-App herunterzuladen.
- 2. Öffnen Sie die App und melden Sie sich mit Ihrem Installateurkonto und Ihrem Passwort an. Wenn Sie ein neuer Hoymiles-Installateur sind, beantragen Sie bitte vorab ein Installateurkonto bei Ihrem Händler.
- 3. Stellen Sie über die App eine Verbindung zum DTS her.
 - (a) Öffnen Sie die Installer App auf Ihrem Smartphone oder Tablet und melden Sie sich an. Klicken Sie unten auf der Seite auf "O&M" (B&W), dann auf "Netzwerkkonfiguration".



(b) Wählen Sie das Drahtlosnetzwerk des DTS aus und klicken Sie auf "Connect" (Verbinden). (Der Netzwerkname des DTS setzt sich aus DTS und der Seriennummer des Produkts zusammen. Das Standardpasswort lautet ESS12345.)









- 4. Netzwerkkonfiguration.
 - (a) Nach erfolgreicher Verbindung klicken Sie erneut auf "Netzwerkkonfiguration" und rufen die Seite "Netzwerkkonfiguration" auf.
 - (b) Wählen Sie das WLAN des Routers und geben Sie das Passwort ein.
 - (c) Klicken Sie auf "An DTU senden".

Energy		
2022-07-29 14:06	6	Capacity 4,371 kW
79 Total	Ene	rgy this month 482 Wh
\bigcirc	Lif	etime energy 1.01 MWh
Normal: 11 Offline: 27	Tot	tal Reduction 1.01 Ton
Alarm: 32 Unfinished: 9	Equiv	alent to planting 55 Trees
Tools		
Alarm List	Local installation assistant	Network Configuration
	9	8

5. Prüfen Sie, ob die DTS-Anzeige durchgehend blau leuchtet. Dies zeigt eine erfolgreiche Verbindung an.

Die Netzwerkkonfiguration dauert etwa 1 Minute. Bitte haben Sie etwas Geduld. Wenn keine Netzwerkverbindung hergestellt wird, überprüfen Sie bitte das Internet wie angegeben.



